



ماشین لباسشویی

MRTAMIRAAT.IR

دفترچه راهنمای

آقای تعمیرات

مرکز تعمیرات تخصصی لوازم خانگی
در شهر تهران



mrtamiraat.ir

لطفاً پیش از استفاده از ماشین لباسشویی،
این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و آن
را برای استفاده های بعدی نگهدارید.

F1496T/QD(P)(0~9) WM548W WM527W WM427W
F1296T/QD(P)(0~9) WM548T WM527T WM427T
F1096T/QD(P)(0~9)



www.lg.com

MFL68723110
100915.00

قا^۱بلیت های دستگاه

ضد چروک

با تغییر چرخش درام، میزان چروک پوشک به حداقل می رسد.



کم مصرف با استفاده از سامانه‌ی شستشوی هوشمند

سامانه‌ی شستشوی هوشمند میزان پوشک و دمای آب را در کرد و سپس میزان آب مناسب و زمان شستشو را به منظور به حداقل رساندن مصرف آب و انرژی تعیین می کند.



قفل کودک

عملکرد قفل کودک، مانع از تغییر ناخواسته تنظیمات در هنگام کارکرد توسط کودک می شود.



سامانه‌ی کنترل سرعت کم صدا

با درک میزان پوشک و تعادل، پوشک را به طور برابر توزیع می کند تا میزان صدای حاصل از خشک کن به حداقل برسد.



سامانه‌ی حرکه مستقیم

در این سامانه‌ی پیشرفته، حرکت DC بدون تسمه و پولی و به طور مستقیم به درام متصل شده است.



بسته به برنامه انتخاب شده، ماشین لباسشویی قادر است عملکردهای گوناگون درام یا ترکیبی از عملکردها را انجام دهد.



عملکرد ماشین لباسشویی های ال جی با سرعت چرخش کنترل شده و حرکت چپ و راست درام بهبود یافته که باعث تامین رضایت شما در هر زمانی می گردد.

فهرست

۳ هشدارها
۴ مشخصات فنی ...
۵ نصب
۱۱ مراقبت پیش از شستشو
۱۲ افزودن ماده شوینده
۱۴ عملکردها
۱۶ نحوه استفاده از ماشین لباسشویی
۲۲ نگهداری
۲۷ راهنمای عیب یابی
۳۱ شرایط ضمانت ...

هشدار!



پیش از استفاده از دستگاه، تمامی دستورالعمل ها و توضیحات مربوط به نصب را مطالعه کنید.

به منظور سلامتی خود، پیشگیری از خطر آتش سوزی یا انفجار، برق گرفتگی با خسارات مالی و آسیب جانی اطلاعات مندرج در این دفترچه را به دقت مطالعه کنید.

دستورالعمل های مهم ایمتنی

هشدار: در هنگام استفاده از ماشین لباسشویی به منظور پیشگیری از خطر شوک الکتریکی، آتش سوزی یا حوادث جانی به دستورالعمل های زیر عمل نکنید:

- را با ماشین لباسشویی نشوبید چرا که احتمال بروز اشتغال افجار وجود دارد. روغن به جای مانده از لباس های آغشته به روغن در مرحله شکشک کن منخر به آتش سوزی می شود. بنابراین اطلاعات های روغنی را در ماشین قرار ندهید.
 - هرگز در دستگاه را با شدت نبندید و یا در هنگامی که در آن قفل است اقدام به باز کردن با زور نکنید. این عمل منجر به هنگامی که دستگاه با آب داغ کار می کند، در جلو بسیار داغ خواهد بود به آن دست نزنید.
 - بر کاهش خطر شوک الکتریکی، پیش از اقدام به دستورالعمل های نگهداری با تمیز کردن دو شاخه دستگاه را از پریز بیرون کشیده یا با آوردن فیوژن یا قطع کردن آن جریان برق پریز متصل به ماشین لباسشویی را قطع کنید.
 - هنگام در آوردن دو شاخه از پریز، سیم را نکشید. در غیر این صورت سیم برق آسیب خواهد دید.
 - در صورت خراب بودن دستگاه، باز بودن بخشی از آن یا داشتن شکستگی هرگز اقدام به راه اندازی آن نکنید.
 - پیش از معدوم کردن ماشین لباسشویی کهنه سیم برق آن را از پشت دستگاه قطع کنید تا وجود مرگونه خطری از بین برو.
 - هنگامی که دستگاه در معرض آب قرار می گیرد، لطفاً مراکز خدمات تماش بگیرید در غیر این صورت احتمال شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد.
 - برای پیشگیری از چنین موضوعی دستورالعمل های شیستشوی لباس را با دقت مطالعه نمایید.
 - هرگز پوشک و مواردی را که با مواد فرار یا قابل انفجار (نیلر برآق کننده، روغن، برق، گازوئیل، مواد حلال خشک، کروسن، غیره) شسته شده، خیس خورده یا آغشته شده است
- * هنگامی که در ماشین باز است هرگز در را به طرف پایین فشار ندهید. امکان افتادن دستگاه وجود دارد.
- این نکات را به خاطر بسیارید.

راهنمای اتصال زمین


این دستگاه باید دارای اتصال زمین باشد. تا در هنگام اتصالی و ایراد با کم کردن مقاومت جریان الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را کاهش دهد. دو شاخه این دستگاه دارای زانده اتصال زمین است. بنابراین دو شاخه باید به پریز مناسبی که دارای اتصال زمین است و مطابق قوانین منطقه ای نصب شده است، متصل شون.

از مبدل استفاده نکنید در غیر این صورت زانده مربوط به اتصال زمین عمل خواهد کرد. در صورت نداشتن پریز مناسب با یک متخصص برق مشورت کنید.

هشدار: اتصال نادرست زانده مربوط به اتصال زمین ممکن است منجر به خطر شوک الکتریکی شود. در صورت نداشتن تردید نصب به برقراری اتصال زمین مناسب، با تغییر کار یا متخصص برق معتبر مشورت کنید. از اصلاح و تغییر زانده اتصال زمین دستگاه خودداری کنید. و در صورت ناشتن مشکل، با یک متخصص برق معتبر تفاس بگیرید.

در صورت احساس خروج بو یا دود از ماشین لباسشویی بلا فاصله آن را از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات مجاز بگیرید.

۵- مشخصات فنی



ماشین لباسشویی در از جلو

220-240V~, 50Hz

600mm(W) × 550mm(D) × 850mm(H)

62kg

2100W

(۲/۳۰ وات (حالت خاموش، حالت آماده به کار)

7kg[F14/12/1096QD(P)(0~9)]/WM527W/WM527T/

WM427W/WM427T]

8kg[F14/12/1096TD(P)(0~9)]/WM548W/WM548T]

30-1000kPa (0.3-10kgf/cm²)

Rinse Hold/No Spin/400/800/1400

Rinse Hold/No Spin/400/800/1200

Rinse Hold/No Spin/400/800/1000

نام

منبع تغذیه

اندازه

وزن

حداکثر وات


ظرفیت شستشو

فشار آب مجاز

سرعت چرخش خشک کن

نمای ظاهری و مشخصات فنی به منظور ارتقای کیفیت، بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

متعلقات



شنلک و رودی (یک عدد) * گزینه: گرم/سرد (دو عدد)



آچار

دستگاه را در جایی نصب یا نگهداری کنید که در معرض دمای زیر صفر یا هوای داغ نباشد.

به منظور تطبیق با تمامی شاخه های کشوری، اتصال زمین دستگاه را به درستی برقرار نمایید.

در صورتی که ماشین لباسشویی را ببروی زمین فرش شده قرار می دهید، زیر ماشین لباسشویی باید فاقد فرش باشد.

در کشورهایی که دارای مناطقی هستند که سوسک و حشرات موزی زیادی وجود دارد، باید توجه ویژه ای به دستگاه و

محیط اطراف آن داشته باشید که همواره تمیز باشند.

هرگونه خسارت یا آسیبی که از جانب سوسک یا سایر حشرات موزی متوجه دستگاه شود باعث ساقط شدن آن از

ضمانت می گردد.

■ پیچ های ویژه حمل و نقل

به منظور پیشگیری از آسیب به قطعات داخلی در هنگام حمل و نقل، دستگاه توسط پیچ های ویژه حمل و نقل ثابت شده است.

پیش از استفاده از ماشین لباسشویی تمامی موارد


بسته بندی و پیچ های ویژه حمل و نقل باید باز

شوند.



هنگام باز کردن متعلقات زیر، از این که محتويات

اضافی نگهدارنده در وسط آن را باز کرده اید

اطمینان حاصل نمایید.



■ در آوردن پیچ های ویژه حمل و نقل



۱. پیچ ذکر شده را به همراه ادواء لاستیکی در آورید.

برای در آوردن ادواء لاستیکی کافی است آنها را کمی

بیچانید. ۲. پیچ و آچار را برای استفاده بعدی نگه دارید.

۳. هر زمان که نیازی به حمل و نقل دستگاه باشد این ۴

پیچ باید دوباره بسته شوند.

۴. با استفاده از درپوش های تعییه شده سوراخ ها را

ببندید.

۱. به منظور پیشگیری از آسیب قطعات داخلی در

هنگام حمل و نقل، دستگاه توسط ۴ پیچ قفل شده

است. پیش از راه اندازی ماشین این ۴ پیچ به همراه

ادوae لاستیکی باید باز شوند.

۲. در صورت باز نکردن این پیچ ها دستگاه دارای سر و

صدای زیاد، ارتعاشات سنگین و در نهایت خرابی

خواهد شد.

۳. با استفاده از آچار تعییه شده ۴ پیچ را باز کنید.

▪ شرایط محل نصب

کف صاف :

شیب مجاز برای کل زیر ماشین لباسشویی ۱ درجه است.

پریز برق :

پریز برق باید در فاصله ۱/۵ متری از طرفین محل ماشین لباسشویی باشد. فقط دو شاخه ماشین لباسشویی را به پریز مذکور متصل کنید.


فاصله اضافی :

برای مدل های دیواری، دردار و زمینی مورد نیاز است.

(۱۰) سانتی متر: پشت / ۲ سانتی متر: راست و چپ)

هیگاه محصولات شوینده را بروی ماشین لباسشویی قرار ندهید.

این عمل موجب دکمه ها یا سطح براق ماشین می شود.



موقعیت :

ماشین لباسشویی را بروی سطح کاملاً مسطح و ثابت نصب کنید.

از این که وزنه های گردش هوای ماشین لباسشویی با قالیچه یا موکت مسدود نشده است اطمینان حاصل کنید.

هرگز سعی در اصلاح ارتفاع ماشین لباسشویی با استفاده از قطعات چوب، مقوا یا موارد مشابه نداشته باشید.

هرگز ماشین لباسشویی را در کنار اجاق گاز یا بخاری هیزمی قرار ندهید. کنار اجاق خوراک پزی یا بخاری را باید با کاغذ آلومنیومی ۸۵×۶۰ سانتی متر پوشانید تا فاصله بین دو وسیله ایزوله شود.

هرگز ماشین لباسشویی را در اطاقی که دمای آن زیر صفر درجه است قرار ندهید.

در هنگام نصب ماشین لباسشویی از این که در هنگام خرابی به راحتی در دسترس مهندس مربوط قرار گیرد اطمینان حاصل کنید.

برای تنظیم ارتفاع ماشین لباسشویی با استفاده از آچار پایه ها را تنظیم کنید سپس از ثابت بودن آن اطمینان حاصل نمایید. بالا و پایین ماشین لباسشویی حداقل باید فضای ۲ سانتی متری را خالی داشته باشد.

▪ جزئیات دو شاخه ایمنی BS (برای کاربران کشور انگلستان)

مهم

سیم ها در این دستگاه دارای مشخصه های زیر هستند:

سبز و زرد: زمین

آبی: نول

قوه ای: فاز

این دستگاه باید دارای اتصال زمین باشد.



در صورتی که رنگ سیم ها در دو شاخه اصلی این دستگاه با ترمیتال های دوشاخه‌ی شما از لحاظ رنگ تطابق نداشته باشد به روش زیر عمل کنید:

سیم سبز و زرد باید به ترمیتال دو شاخه‌ای که با حرف E یا علامت زمین (⊖) یا رنگ سبز یا سبز و زرد مشخص شده است، متصل شود.

سیم آبی باید به ترمیتال که با حرف N یا رنگ مشکی مشخص شده است متصل شود.

سیم قوه ای باید به ترمیتال که با حرف L یا رنگ قرمز مشخص شده است متصل شود.

در صورت استفاده از دو شاخه سبزده آمپر (BS 1363)، از فیوز سبزده آمپر BS 1363 استفاده شود.

■ اتصال برقی

۱. از سیم سیار یا سه شاخه استفاده نکنید.

۲. در صورت آسیب دیدن سیم برق، باید توسط مرکز خدمات مجاز یا افراد مجرب وارد شرایط تعویض شود تا خطری متوجه شما نشود.

۳. همیشه پس از استفاده از دستگاه دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و شیر آب را ببندید.

۴. ماشین لباسشویی را به پریزی که دارای اتصال زمین مطابق با قوانین سیم کشی منطقه است، متصل کنید.

۵. ماشین لباسشویی باید در موقعیتی باشد که دسترسی به دو شاخه آن آسان باشد.

۶. تعمیرات ماشین لباسشویی فقط باید توسط افراد مجرب وارد شرایط انجام شود. تعمیر آن توسط افراد غیر متخصص منجر به صدمات جانی یا مالی می شود. به منظور خدمات با مرکز خدمات مجاز نمایند.

۷. ماشین لباسشویی را در فضایی کمتر از صفر درجه نصب نکنید. شلنگ های منجمد تحت فشار می ترکند. عملکرد کنترل الکترونیکی دستگاه در شرایط زیر صفر درجه نادرست خواهد بود.

۸. در صورتی که زمان تحویل ماشین لباسشویی در ماه های زمستان و در هوای زیر صفر درجه باشد : ماشین لباسشویی را پیش از استفاده به مدت چند ساعت در دمای اطاق قرار دهید.

اخطار

استفاده از این دستگاه توسط کودکان و افراد ناتوان بدون نظارت افراد بزرگسال جایز نیست.
کودکان باید تحت نظرات باشند تا از این دستگاه به عنوان اسباب بازی استفاده نکنند.

اخطار

اخطار پیرامون سیم برق

اکثر وسایل برقی را به یک پریز اختصاصی متصل کنید یعنی این که هر وسیله برقی دارای یک پریز مستقل باشد و از اضافه نمودن انشعاب یا اتصال سه راهی خودداری نمایید. به صفحه مشخصات فنی این دفترچه راهنمای مراجعه کنید.

هرگز به پریز سه راهی متصل نکنید. اتصال چند دو شاخه به یک پریز موجب شل شدن پریز یا آسیب آنها می شود، سیم های طویل، سیم های خشک شده یا مغایب یا ترک خورد خط‌نراک هستند. هر یک از شرایط فوق منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شود. هر چند وقت یک بار سیم و سایل برقی را بررسی کنید در صورت تغییر شکل آنها یا خرابی دو شاخه را از برق بیرون کشیده و از دستگاه استفاده نکنید تا زمانی که سیم برق با همان نوع خود توسط مرکز خدمات مجاز تعویض شود.

سیم برق را از آسیب های فیزیکی نظیر تابیده شدن، خم شدن، له شدن، ماندن در لای در یا زیر پا محافظت کنید.


توجه خاصی به دو شاخه ها، پریز های دیواری و محل عبور سیم داشته باشید.

اگر همراه دستگاه سیم سیار یا پریز سیار ارائه شده است آن را باید طوری قرار دهید که در معرض پاشیده شدن آب یا رطوبت قرار نگیرد.

■ برای اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب فقط از شلنگ های نو استفاده کنید.

■ اتصال شلنگ آب

◀ فشار آب باید بین 30kPa و 1000kPa باشد. (0.3~10kgf/cm²)



◀ هنگام اتصال شلنگ ورودی به شیر آب، آن را به صورت برهنه وارد نکنید.

◀ اگر فشار آب بیش از (1000kPa) باشد، باید از قطعه کاهنده فشار استفاده کنید.

◦ همراه با شلنگ های آب ورودی ۲ عدد واشر لاستیکی ارائه شده است. این

۲ واشر به منظور پیشگیری از نشتی می باشند.

◦ از این که شیرها کاملاً سفت هستند اطمینان حاصل کنید.

◦ هرچند وقت یک بار وضعیت شلنگ ها را بررسی کرده و در صورت لزوم آنها را تعویض نمایید.

◦ از این که شلنگ خم نشده باشد اطمینان حاصل کنید.

توجه پس از تمام اتصالات، در صورت نشتی آب از شلنگ، همان مراحل را تکرار کنید. برای شیر آب، از نوع متداول آن استفاده کنید. در صورتی که شیر آب خلی بزرگ یا مریعی باشد، پیش از قرار دادن شیر در مبدل واشرهای فلزی را درآورید.

■ شیر معمولی بدون دنده و شلنگ ورودی آب پیچی

۳. شلنگ آب ورودی را به طور عمودی به سمت بالا فشار دهید به طوری که لاستیک داخل شلنگ به طور کامل به شیر بچسبد و سپس با پیچاندن به سمت راست آن را سفت کنید.




۴. شلنگ ورودی آب را به رابط میانی متصل کنید، سپس صفحه را به سمت پایین فشار دهید.




۵. برای جدا کردن شلنگ ورودی آب از رابط میانی، شیر را ببندید. سپس شلنگ ورودی را به طرف پایین بکشید، صفحه را به طرف پایین هل دهید.

۲. رابط را به سمت بالا فشار دهید تا واشر به طور محکم به شیر بچسبد. سپس ۴ عدد پیچ را سفت کنید.



۱. برای اتصال به شیر پیچ ثابت کننده را باز کنید.




■ شیر معمولی بدون دنده و شلنگ ورودی آب فشاری


۲. رابط فوقانی را به سمت بالا فشار دهید تا لاستیک به طور محکم به شیر بچسبد. سپس ۴ عدد پیچ را سفت کنید.



۱. پیچ رابط فوقانی را باز کنید.



۰ در صورت بزرگ بودن قطر شیر، صفحه راهنمای را درآورید.



۰ رابط میانی را چرخانید تا نشستی آبی وجود نداشته باشد.
۰ از این که واشر لاستیکی در داخل رابط شلنگ است مطمئن شوید.



۰ مراقب باشید که هیچ گونه خمیدگی در شلنگ ایجاد نشود.





از شیر افقی استفاده کنید
شیر افقی
شیر بلند
شیر چهار گوش

این دستگاه برای استفاده روی دریا نبوده و از آن نباید برای موارد سیار نظیر کاروان ها یا هواپیما و غیره استفاده شود. در صورتی که برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید (به عنوان مثال تعطیلات) شیر آب را ببندید به خصوص اگر بر روی کف زمین هیچ آبگذری وجود ندارد.

هنگام معدوم کردن دستگاه، کابل برق را قطع کنید و به منظور پیشگیری از گیر افتادن کودکان در داخل آن قفل در را خراب کنید.



مواد بسته بندی (به عنوان مثال نایلون ها و طلق ها) برای کودکان خطرناک هستند. خطر خفه شدن وجود دارد! تمامی وسایل بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

▪ نصب شلنگ تخلیه



- هنگام نصب شلنگ تخلیه به سینک ظرفشویی آن را با یک زنجیر یا تسمه سفت کنید.

- سفت کردن شلنگ تخلیه مانع از نشتی آب برروی سطح زمین می شود.



- شلنگ تخلیه نباید در ارتفاع بیش از 1 متری از زمین قرار گیرد. در چنین حالتی آب داخل شلنگ تخلیه نشده و یا به آهستگی تخلیه می گردد.

- ثابت نمودن شلنگ تخلیه مانع از نشتی آب برروی زمین می شود.

- وقتی شلنگ تخلیه طویل باشد، قدرتی برای بیرون فرستادن آب وجود نخواهد داشت. و این منجر به صدای غیرعادی خواهد شد.

■ تراز کردن

۱. تراز کردن سطح ماشین لباسشویی موجب پیشگیری از سر و صدای زیاد و لرزش می شود.

دستگاه را بر روی سطح سفت و هموار و ترجیحاً در کنج اتاق نصب کنید.



توجه سطح چوبی یا متخرک موجب بی تعادلی و ارتعاش های بیش از حد می شود.

۲. اگر سطح زیر ماشین لباسشویی ناهموار است، پایه های قابل تنظیم را تنظیم کنید.
(از قرار دادن تکه چوب و غیره در زیر پایه ها خودداری کنید.)

از اینکه هر چهار پایه ثابت و مستقر بر روی زمین هستند و دستگاه به طور کامل تراز است، اطمینان حاصل کنید. (از ابزار تراز استفاده کنید).

× پس از تراز شدن ماشین لباسشویی، مهره های قفل را به طرف بالا و سمت کتف ماشین سفت کنید. همه های مهره ها باید سفت شوند.

توجه اگر دستگاه بر روی پایه قرار دارد باید آن را به قدر کافی سفت و اینم کنید تا اختلال افتادن از بین برود.



* بررسی اربیبی

وقتی هریک از چهار گوش ماشین لباسشویی را به پایین فشار می دهید، نباید ماشین بالا و پایین شود. (هر دو جهت را امتحان کنید)

در صورتی که هنگام فشار دادن گوش ماشین حرکت کند باید پایه ها را دوباره تنظیم کنید.

■ زمین بتنونی

• زمین نصب باید تمیز، خشک و تراز باشد.

• ماشین لباسشویی را بر روی سطح سفت و مسطح نصب کنید.

■ زمین کاشی شده (سطوح لغزنده)

هر پایه را بر روی یک نکه سر بس قرار داده و ماشین لباسشویی را تراز کنید. (سر بس را در اندازه های 70×70 میلی متر ببرید و با چسب بر روی کاشی خشک و محل ماشین لباسشویی بجسبانید)


* سر بس ماده ای خود چسبی است که بر روی پله و نردبان می چسبانند تا مانع از لغزش شود.

■ سطوح چوبی (سطوح متزلزل)

• سطوح چوبی اساساً مستعد لرزش هستند.

• برای پیشگیری از ارتعاش توصیه می کنیم در زیر هر یک از پایه ها بالشتك های لاستیکی با ضخامت حداقل $1/5$ سانتی متری قرار دهید. به طوری که حداقل در دونقطه ثبیت شده باشد.

• در صورت امکان ماشین لباسشویی را در یکی از کنجهای اطاق جایی که کف اطاق از ثبات بیشتری برخوردار است قرار دهید.



بالشتك های لاستیکی را به منظور کاهش ارتعاش قرار دهید.

* شما می توانید این بالشتك های لاستیکی no/4620ER4002B را از بخش خدمات ال جی دریافت کنید.

مهم!

• محل مناسب و تراز کردن ماشین لباسشویی کارکرد منظم، درست و طولانی مدت دستگاه را تضمین می کند.

• ماشین لباسشویی باید کاملاً آفقی و ثابت باشد.

• گوشه های ماشین لباسشویی باید حالت الکنگی داشته باشد.

• محل نصب باید تمیز، عاری از چربی و سایر مواد لغزنده باشد.

• پایه ها را در سطوح مرطوب قرار ندهید چرا که در غیر این صورت دچار لغزش خواهد شد.

۵ راقبت پیش از شستشو

پیش از نخستین شستشو

دستگاه را بدون قرار دادن لباس در آن یک دور کامل (COTTON 60) مواد شوینده به میزان نصف به آن بیفزایید) به کار بیندازید. این عمل موجب می شود آب و رسوبات به جا مانده از آزمایش کارخانه ای از بین برود.

مراقبت پیش از شستشو

۱. توجه به برچسب ها

به برچسب روی لباس ها توجه کنید. این برچسب به شما اطلاعاتی در رابطه با جنس پارچه و نحوه شستشوی آن ارائه می کند.

۲. چیدن

برای کسب نتیجه بهتر لباس ها را در داخل ماشین لباسشویی طوری بچینید که با یک بار شستشو تمامی آنها تمیز شوند. دمای آب و سرعت خشک کن و پوشک گوناگون باید به روش های متفاوتی شسته شوند.

لباس های تیره را از رنگ های تیره تا روشن دسته بندی کنید. آنها را جداگانه بشویید تا چار رنگ گرفتگی البسه سفید نشوند. در صورت امکان لباس های چرک را با لباس های نسبتاً کثیف در یک دور نشویید.

لباس ها را براساس میزان کلیفی جدا کنید.

لباس های سفید را از لباس های رنگی جدا کنید.


محصولات پرزدار و جاذب کرک را جداگانه بشویید.

۳. توجه پیش از قرار دادن لباس ها

لباس های کوچک و بزرگ را با هم قاطی کنید. ابتدا لباس های بزرگ را در داخل ماشین قرار دهید، آنها نباید بیش از نیمی از ظرفیت ماشین را اشغال کنند.

هرگز لباس را را به صورت مجزا بشویید. این عمل موجب بی تعادلی می شود. یک یا دو مورد مشابه را به آن بیفزایید.


از خالی بودن جیب ها مطمئن شویید. مواردی نظریه گیره سر، کبریت، سکه، خودکار و کلیدها به ماشین لباسشویی و لباس ها صدمه می زنند.



محل هایی مثل یقه و سرآستین که معمولاً دارای لکه بیشتری است را کمی ماده شوینده بربیزید تا به برطرف شدن لکه کمک کند.



زیب ها، بندها، دکمه ها را بیندید تا به سایر لباس ها گیر نکند.



لاستیک دور در ماشین (طوسی) را بررسی کنید تا چیزی در آن باقی نمانده باشد.



داخل درام را بررسی کنید تا برای شستشوی بعدی چیزی در آن باقی نمانده باشد.



هرگونه لباس یا موارد را از لاستیک در آورید تا لباس ها و لاستیک آسیب نبینند.

۱ فزوودن مواد شوینده


■ افزودن مواد شوینده و نرم کننده

۱. کشوى مواد شوينده

- فقط برای شستشوی اصلی ← ۱۱ / ۱۱
- خیس خوردن + شستشوی اصلی ← ۱۱ / ۱۱ • ۱۱ / ۱۱

هشدار

مواد شوینده را دور از دسترس کودکان نگهدارید در غیر این صورت احتمال مسمومیت وجود دارد.
میزان مواد شوینده زیاد است، مایع سفید کننده و یا نرم کننده ممکن است سریز شود. از مواد شوینده حتماً به میزان کافی استفاده کنید.



۲. افزودن مواد نرم کننده

- هرگز مواد نرم کننده را بالاتر از خط MAX داخل کشو نریزید.
کشو را به آرامی بیندید.
وجود بیش از اندازه مواد باعث می شود تا ماده نرم کننده زودتر به لباس ها رسیده و آنها را لک کند.
- مواد نرم کننده را بیش از دو روز در کشو مخصوص نگهداری نگذیند (ممکن است این مواد به ماشین صدمه برسانند)
- نرم کننده به طور خودکار در آخرین دور شستشو اضافه می شود.
- در هنگامی که آب در جریان است کشو را باز نگذیند.
- حال ها (بنزین و غیره) مجاز نیستند.

توجه نرم کننده ها را مستقیماً بر روی لباس ها نریزید.



۲. میزان مواد شوینده

- مواد شوینده باید براساس راهنمای کارخانه مورد استفاده قرار گیرند.
- اگر مواد شوینده بسیار زیادی استفاده شود، کف زیادی حاصل شده و باعث کاهش اثر شستشو یا وارد آمدن فشار به موتور دستگاه می شود.
- برای نتیجه بهتر شستشو، توصیه میشود از پودر رختشویی استفاده کنید.
- در غیر اینصورت، اگر تمایل به استفاده از مایع لباسشویی دارید، لطفاً به دستور العمل استفاده شرکت سازنده مایع شوینده توجه کنید.
- در صورتیکه فوراً قصد شستشوی البسه را دارید، میتوانید مایع لباسشویی را در کشو اصلی شوینده ها بریزید.
- اگر تصمیم به استفاده از برنامه تأخیر زمان شستشو "Time Delay" و یا پیش شستشو "Pre Wash" را دارید، لطفاً از مایع لباسشویی استفاده نکنید، زیرا ممکن است مایع سفت شود.
- در صورت تولید کف زیاد لطفاً میزان مواد شوینده را کاهش دهید.
- میزان مواد شوینده باید براساس دمای آب، سختی آب، میزان لباس ها و میزان کثیفی آنها تنظیم شود. برای نتیجه بهتر از ایجاد کف زیاد خودداری کنید.

هشدار

لطفاً از سفت شدن مواد شوینده داخل کشوی مخصوص جلوگیری کنید، چرا که منجر به مسدود شدن، آبرسانی و آبکشی ضعیف و تولید بوی نامطبوع خواهد شد

• حداکثر میزان لباس : طبق توصیه های کارخانه

✓ توجه • میزان لباس متوسط : ۳/۴ میزان عادی

• حاقل میزان لباس : نصف حداکثر بار

• در ابتدای سیکل شستشو، ماده شوینده با فشار پمپ می شود.


۳. افزودن نرم کننده آب

- نرم کننده آب نظیر ضد لک (مانند Calgon) برای کم کردن مصرف مواد شوینده در مناطقی که آب آنجا بیش از اندازه سخت است به کار می رود. میزان استفاده از نرم کننده آب باید براساس مندرجات روی بسته بندی آن باشد. ابتدا مواد شوینده و سپس نرم کننده آب را بیفزایید.
- میزان مواد شوینده بستگی به نرمی آب دارد.




۴. استفاده از قرص

(۱) در را باز کرده و قرص ها را داخل درام قرار دهید.



(۲) لباس ها را در درام بریزید و در را ببندید.



نوع شستشوی پیشنهادی بر حسب جنس لباس

برنامه	توضیح	نوع جنس	دماه مناسب	حداکثر میزان
پنبه ای عملکرد بهتری را ارائه می کند.	با ترکیب حرکات گوناگون دیگ، عملکرد بهتری را ارائه می کند.	برای البسه رنگی سبک (پیراهن، لباس شب، پیرزامه، غیر) و لباس های کتان سفید نسبتاً کثیف (لباس زیر).	60°C (95°C) (سرد تا 60°C)	دسته بندی شده
پنبه ای کم صرف	با مصرف حداقل انرژی عملکرد شستشوی بینه ای را ارائه می کند.		40°C (60°C تا 40°C)	
ضدچروک ترکیبی	این برنامه مناسب برای پیراهن های پر مصرف روزانه که نیازی به آتو پس از شستشوی ندارند مناسب است.	پولی آمید، اکرلیک، پیلی استر	40°C (60°C تا 40°C)	۶/ کیلوگرم
ترکیبی	برای شستشوی البسه گوناگون به طور همزمان.	انواع لباس بجز لباس های خاص (ابریشمی / ظرفی، لباس ورزشی، لباس های تیره، پشمی، پر / پرده ها).	40°C (40°C تا 40°C)	
لباس کودک	حذف لکه های چربی و ارائه آبکشی بهتر برای قلم بزرگی چون روکش لحاف، منکا، روکش مبلمان و غیره	لباس بچه نسبتاً کثیف.	60°C (95°C)	۴/ کیلوگرم
ضدحساسیت	حذف موثر مواد شوینده از روی لباس دستمال، ملحفه، بالش و روکش منکا	لباس هایی که مستقیماً با پوست در تماس هستند مثل لباس زیر، حوله، دستمال، ملحفه، بالش و روکش منکا	40°C (60°C تا 40°C)	دسته بندی شده
پر	این برنامه برای موارد بزرگی چون لحاف، بالش، روکش مبلمان مناسب است.	مواد داخل رختخواب : پی، بالش، پتو، روکش مبلمان.	40°C (سرد تا 40°C)	تک سایز
لباس ورزشی	این برنامه برای لباس های ورزشی و کفش کتانی مناسب است.	کول مکث، گور - تکس، فیلیس و سیپاتاکس	(سرد تا 40°C)	۲/ کیلوگرم
ظرفی	این برنامه برای لباس های ظرفی چون لباس زیر، بلوز و غیره مناسب است.	لباس های ظرفی که به آسانی خراب می شوند.	30°C (40°C تا 30°C)	
پشمی	برای شستشوی البسه پشمی (لطفاً از مواد شوینده البسه پشمی قابل شستشو با ماشین استفاده کنید).	البسه پشمی قابل شستشو با ماشین	40°C (40°C تا 40°C)	
۳۰ دقیقه ای	این برنامه شستشوی سریعی برای میزان کم و لباس های نسبتاً کثیف ارائه می کند.	البسه رنگی که نسبتاً کثیف هستند.	30°C (40°C تا 30°C)	
مت مرکز ۶ دقیقه ای	برای شستشوی بهتر با حداقل مصرف انرژی از این برنامه استفاده کنید.	البسه پنبه ای و ترکیبی (برنامه ویژه با مدت زمان ۶۰ دقیقه ای برای لباس های معمولی).	60°C (60°C تا 60°C)	۴/ کیلوگرم
آب کشی + خشک کن (چرخشی)	قابل استفاده برای البسه ای که فقط به آب کشی نیاز دارند، یا افزودن آب کشی به البسه ای که برای آنها نرم کننده به کار رفته است.	البسه عادی قابل استشو.	-	دسته بندی شده

- * دمای آب : دمای آب را برای شستشو انتخاب کنید.
- * همواره هنگام شستشو به دستورات کارخانه تولیدی لباس توجه کنید.
- * متمرکز : هنگام شستشوی لباس های زیاد یا لباس هایی که خیلی کثیف هستند با انتخاب گزینه متمرکز می توانید تاثیر شستشو را افزایش دهید.
- * خیس خودن: اگر لباس ها خیلی کثیف هستند، برنامه *i* Pre wash توصیه می شود.
- * ضد چروک : اگر می خواهید لباس های تان چروک نشود، دکمه *Care Crease* را انتخاب کنید.
- * شستشوی بهداشتی : برای پاکیزگی بیشتر در حالت آبکشی، می توانید از گزینه Medic Rinse استفاده کنید.
- * برای آزمایش مطابق با "Cotton 60°C + Intensive" IEC60456 برنامه را در گزینه " تنظیم کنید.
- * نتایج آزمون بستگی به فشار آب، سختی آب، دمای ورودی آب، دمای اتاق، نوع و میزان البسه، میزان مواد شوینده به کار رفته، نوسان برق و گزینه های تکمیلی انتخاب شده دارد.
- توجه: توصیه می شود از شوینده های خشنی استفاده کنید.
- برای محافظت از لباس ها ، عملکرد سیکل پشمی با تکان های کمتر و سرعت چرخش آهسته تر لباس ها را می شوید.

حوه‌ی استفاده از ماشین

ذ

سیستم عیب‌یاب هوشمند فقط برای مدل‌های موجود است
SMARTDIAGNOSTIC™
که علامت و اسم سیستم
روی دستگاه نکر شده است.



۲. انتخاب دستی

۱. به محض روشن شدن وضعیت کتان
به طور خودکار انتخاب می‌شود.

- برای شروع دکمه **Power** را فشار دهید.
- با چرخاندن گردوبه برنامه با فشار هر یک از دکمه‌ها شرایطی را که می‌خواهید استفاده کنید انتخاب نمایید.
برای انتخاب هر یک از موارد به صفحات ۱۶ تا ۲۱ مراجعه شود.
- دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

۳. وصل/قطع صدای بیپ

- برای شروع دکمه **Power** را فشار دهید.
- دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
- شرایط ابتدایی
- شستشو: شستشوی اصلی
- آب کشی: ۳ بار
- خشک کن:

۱۴۰۰ دور در دقیقه
۱۲۰۰ دور در دقیقه
۱۰۰۰ دور در دقیقه

- دمای آب: ۶۰ درجه سانتیگراد
- برنامه: کتان (پنبه‌ای)


Time Delay



- با فشار دکمه **Time Delay** در هنگامیکه دستگاه مشغول کار است، می‌توانید عملکرد صدای بیپ را وصل/قطع کنید. (حدود ۳ ثانیه)

حوه‌ی استفاده از ماشین

ذ



(۹) دکمه : ضد چروک

(۱۰) قفل کودک

(۱۱) شستشوی دیگ

(۱۲) دکمه : تاخیر زمانی

(۵) دکمه : روشن / خاموش

(۶) دکمه : آبکشی بهداشتی

(۷) دکمه : خیس خوردن

(۸) دکمه : حداکثر توان

(۱) گردونه : برنامه


(۲) دکمه : شروع / مکث

(۳) دکمه : خشک کن

(۴) دکمه : دما

برنامه

روشن کردن



①

۱. روشن کردن

برای روشن یا خاموش شدن دکمه Power را فشار دهید.

برای لغو تاخیر زمانی دکمه Power را فشار دهید.

۲. برنامه اصلی

و قتي دکمه Power فشار داده شود، دستگاه آماده برنامه Cotton مي شود. و سايير شرایط اصلی مطابق زير است.

اگر مي خواهيد بدون تغيير برنامه وارد سikel شستشو شوي، دکمه Start/Pause را فشار دهيد تا دستگاه شروع به کار كند.

■ برنامه اصلی

Cotton Program / Main wash / Normal Rinse / 1400 rpm / 60°C

Cotton Program / Main wash / Normal Rinse / 1200 rpm / 60°C

Cotton Program / Main wash / Normal Rinse / 1000 rpm / 60°C

با توجه به نوع لباس، ۱۳ برنامه موجود است.

چراغ مربوط به برنامه انتخاب شده روشن مي شود.

و قتي دکمه Start/Pause فشار داده مي شود، برنامه

Cotton به طور خودکار انتخاب مي شود.

- با چرخاندن گردونه انتخاب برنامه، برنامه به

ترتیب زير انتخاب مي شود:

"Cotton-Sports Wear-Delicate-Wool-Intensive 60-Quick 30-Rinse+Spin-Baby Care Skin Care-Duvet-Easy Care-Mix-Cotton Eco".

برای اطلاع از نوع لباس هر برنامه به صفحه ۱۴

مراجعةه شود.

حوه‌ی استفاده از ماشین

گزینہ



- با فشار دکمه option تمامی عملکردهای گزینه قابل انتخاب خواهد بود.

شستشوی بهداشتی

- از گزینه Medic Rinse برای تاثیر بیشتر یا تمیزی بیشتر در هنگام آبکشی استفاده کنید. از این گزینه در Sports Wear, Delicate, Wool, Intensive 60, Quick 30, Duvet تمامی برنامه ها بجز، توان استفاده کرد.

۱۰. خس خوردن

- از گزینه Pre Wash برای لباس های خیلی کثیف استفاده کنید. این گزینه در برنامه های Cotton, Baby Care, Skin Care, Easy Care, Mix, Cotton Eco قابل انتخاب است.

۲. شستشوی متمرکز

- از گزینه Intensive برای لباس های خیلی کثیف استفاده کنید.
 - با توجه به برنامه انتخابی، انتخاب گزینه Intensive پاکت طولانی شدن زمان برنامه می شود.

۴. ضد چروک

- اگر می خواهید لیاس های تان چروک کمتری داشته باشد دکمه Crease Care را همراه با سرعت چرخش خشک کن انتخاب کنید.
لایپ مربوطه روشن خواهد شد.

شروع / توقف



١. شروع

- برای شروع شستشو یا توقف شستشو دکمه **Start/Pause** را فشار دهد.

٢. توقف

- ۰ چنانچه در حین شستشو بخواهید به طور موقت توقف ایجاد کنید دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

- ۰ در هنگام توقف پس از گذشت ۴ دقیقه دستگاه به طور خودکار خاموش خواهد شد.

• توهہ

وقتی که عمل توقف انتخاب شده باشد یا در پایان سیکل شیستشو ۱ تا ۲ دققه قادر به باز کردن در نخواهد بود.

تغییرات



- وقتی که در ماشین لباسشویی قفل شود چراغ ها روشن می شوند.

- ۰ با فشار دکمه Start/Pause می توان ماشین را متوقف کرده و قفل داده ایجاد کرد.

- رس از گذشت مکش کوتاه رس قایا، باز شدن خواهد بود.


شخص



- هنجامی که عبارت "Detecting" در صفحه نمایش نمایان است، درام ماشین لباستشوی به آرامی چرخیده و تشخیص می دهد که چه مقدار لیاس در درام قرار دارد. این عمل حد ثانیه به طور مم انجامید.

- در حالت Cotton, Baby Care, Skin Care, اماكن يذير است. Easy Care, Mix, Cotton Eco

شستشوی دیگ (※)



با فشار هم زمان دکمه‌های **Intensive** و **Crease Care** آنها می‌توان برنامه شستشوی دیگ را اجرا کرد.

وقتی برنامه شستشوی دیگ فعال می‌شود عبارت **EE** نشان داده شده و تمامی دکمه‌ها غیرفعال می‌شوند.




برنامه شستشوی دیگ، برنامه‌ای ویژه برای شستشوی داخل دستگاه است. این برنامه از میزان آب بیشتر و سرعت چرخش بیشتری استفاده می‌کند. از این برنامه بطور منظم استفاده کنید.

نحوه استفاده از برنامه شستشوی دیگ:

۱. لباس‌ها را از دستگاه درآورده و در را بندید.
۲. کشو مواد شوینده را باز کرده و ماده ضد لک (Calgon) را در داخل قسمت شستشوی اصلی ببریزید.
- توجه: از ریختن ماده شوینده در داخل کشو خودداری کنید. چرا که کف زیاری تولید شده و از دستگاه نشت خواهد کرد.
۳. کشو مواد شوینده را به آرامی بیندید.
۴. دستگاه را روشن کرده و دکمه‌های **Crease Care** را مدت ۳ ثانیه فشار دهید. سپس عبارت **EE** بر روی ال ای دی ظاهر خواهد شد.
۵. برای شروع دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
۶. به منظور خشک شدن فضای داخل، لاستیک دور در و در شیشه‌ای، پس از اتمام برنامه در را باز بگذارید.


⚠️ اخطار: اگر دارای فرزنده خردسال هستید، در را برای مدت زمان طولانی باز نگذارید.

قفل کودک (⊕)




این عملکرد به منظور قفل کردن دکمه‌های روی لباسشویی جهت پیشگیری از تغییر تصادفی تنظیمات، بکار می‌رود.

- برای فعال کردن قفل کودک دکمه‌های **Medic Rinse** و **Pre Wash** را به طور همزمان فشار دهید. (حدود ۳ ثانیه)




- برای غیرفعال کردن قفل کودک، دکمه‌های **Medic Rinse** و **Pre Wash** را به طور همزمان بار دیگر فشار دهید. (حدود ۳ ثانیه)



برای تغییر برنامه در هنگام قفل کودک به روش زیر عمل کنید.


۱. دکمه‌های **Medic Rinse** و **Pre Wash** را همزمان یک بار دیگر فشار دهید. (حدود ۳ ثانیه)
۲. دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
۳. برنامه مورد نظر را انتخاب و دکمه **Start/Pause** را دوباره فشار دهید.



- قفل کودک را در هر زمانی می‌توان فعال نمود اما غیرفعال کردن آن فقط از طریق روش لغو قفل کودک امکان پذیر است. خاموش کردن دستگاه و خطاهای عملکردی تاثیری بر قفل کودک ندارند.

گزینه خشک کن (۷۸)

پس از انتخاب خشک کن، سرعت خشک کن با فشار دکمه Spin قابل انتخاب است.



[F1496Q/TD(P)(0~9)]/
WM548W/WM548T]



[F1296Q/TD(P)(0~9)]/
WM527W/WM527T/
WM427W/WM427T]



[F1096Q/TD(P)(0~9)]

۲. بدون خشک کن

- اگر No spin انتخاب شده باشد، ماشین لباسشویی پس از تخلیه آب متوقف می شود.

۱. انتخاب خشک کن

سرعت خشک کن با توجه به برنامه های زیر امکان پذیر است.

۳. آبکشی

- خشک کن با فشار مکرر دکمه spin قابل انتخاب است، این عملکردها لباس ها را در ماشین باقی می گذارد؛ و پس از آبکشی بدون ورود به مرحله خشک کن لباس ها را در آب غوطه ور می کند.
- برای انجام تخلیه یا خشک کن، به محض اتمام عملکرد آبکشی با استفاده از گردونه برنامه و دکمه spin برنامه مورد نظر را اجرا کنید.

(Spin)

برای مشخص شدن چراغ مورد نظر روشن می شود.

[F1096Q/TD(P)(0~9)]

- Cotton, Intensive 60, Quick 30, Rinse+Spin,
Skin Care, Mix, Cotton Eco
Rinse Hold-No Spin-400-800-1000
- Sportswear, Delicate, Wool , Baby Care
Duvet, Easy care
Rinse Hold-No Spin-400-800


[F1296Q/TD(P)(0~9)]/WM527W/WM527T/WM427W/WM427T]

- Cotton, Intensive 60, Quick 30, Rinse+Spin,
Skin Care, Mix, Cotton Eco
Rinse Hold-No Spin-400-800-1200
- Sportswear, Delicate, Wool , Baby Care
Duvet, Easy care
Rinse Hold-No Spin-400-800

[F1496Q/TD(P)(0~9)]/ WM548W/WM548T]

- Cotton, Intensive 60, Quick 30, Rinse+Spin,
Skin Care, Mix, Cotton Eco
Rinse Hold-No Spin-400-800-1400
- Sportswear, Delicate, Wool , Baby Care
Duvet, Easy care
Rinse Hold-No Spin-400-800

تاخیر زمان



- آمادگی برای شستشو پیش از شروع "تاخیر زمان"
- شیر آب را باز کنید.
- لباس ها را قرار داده و در را بیندید.
- مواد شوینده و نرم کننده را در کشوى مربوطه بريزيد.
- نحوه تنظيم "تاخير زمان"
 - دکمه **Power** را فشار دهيد.
 - برای انتخاب برنامه مورد نظر گردونه **Program** را به رختاند.
 - دکمه **Time Delay** را فشار داده و زمان مورد نظر را تنظيم کنيد.
 - دکمه **Start/Pause** را فشار دهيد. (علامت ":" چشمک می زند).

- اگر دکمه **Time Delay** فشار داده شود عبارت "3:00" نمایان می شود. حداقل زمان تاخیر ۱۹ ساعت و حداقل آن ۲ ساعت است.

- با هر بار فشار دکمه زمان تاخیر ۱ ساعت افزایش می یابد.
- برای لغو تاخیر زمان، دکمه **Power** را فشار دهيد.
- تاخیر زمان عبارت است از {زمان انتظار} از لحظه کتون تا پایان عمل شستشو یا مرحله انتخاب شده (شستشو، آبکشی، خشک کن)


- بر حسب شرایط فشار آب و دما، زمان تاخیر و زمان شستشوی واقعی ممکن است متفاوت باشد.

دمای آب

- با فشار دکمه **Temp.**، دمای آب قابل انتخاب است.

- **Cold**

- $30^{\circ}\text{C} / 40^{\circ}\text{C} / 60^{\circ}\text{C} / 95^{\circ}\text{C}$



Temp.

- دمای آب با توجه به نوع برنامه قابل انتخاب است.
- برای مشخص شدن، چراغ دمای مورد نظر روشن می شود.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۴ مراجعه شود.

تعبرات لازم
آقای تعبرات

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

صفحه نمایش

۳. پایان شستشو

- وقتی شستشو به پایان برسد عبارت "End" بر روی صفحه نمایش نمایان می شود.



۴. زمان باقی مانده

- در هنگام شستشو، زمان شستشوی باقی مانده نشان داده می شود.
- برنامه پیشنهادی از سوی کارخانه

۱. نمایش عملکرد ویژه

- وقتی که قفل کودک انتخاب شده باشد، عبارت "Lock" نمایان می شود.
- وقتی تأخیر زمان انتخاب شده باشد، زمان باقی مانده تا پایان برنامه انتخاب شده نشان داده می شود.

۲. نمایش خطاهای

اگر ماشین لباسشویی در هنگام عملکرد با مشکلی مواجه شود خطای مربوط به آن در صفحه نمایش نشان داده می شود.

PE: خطای حسگر سطح آب

FE: مشکل در آب بیش از اندازه

DE: در بسته نشده است.

I/E: مشکل در آب ورودی.

OE: مشکل در تخلیه آب.

UE: بی تعادلی در قرارگیری لباس ها.

LE: مشکل در حسگر دمای آب.

EE: بار زیادی بروی موتور است.

LL: بار زیادی بروی موتور است.

PF: مشکل در جریان برق ماشین لباسشویی.

در صورتی که این عبارات خطای نمایش داده شوند، لطفاً به عیب یابی در صفحه ۲۶ مراجعه کنید.

برنامه	[F1496Q/TD(P)(0-9)] / WM548W/WM548T]	[F1296Q/TD(P)(0-9)] /WM527W/WM527T /WM427W/WM427T] /[F1096Q/TD(P)(0-9)]
Cotton 95°C	124'	122'
Cotton 60°C	161'	159'
Cotton Eco	139'	137'
Mix	81'	79'
Easy Care	120'	118'
Duvet	100'	100'
Skin Care	165'	163'
Baby Care	147'	145'
Sports Wear	54'	54'
Delicate	47'	47'
Wool	35'	35'
Intensive 60	60'	60'
Quick 30	30'	30'
Rinse+Spin	20'	18'

- زمان شستشو بسته به میزان لباس، فشار آب، دمای آب و سایر شرایط شستشو متغیر است.
- در صورتی که لباس ها را به طور متعادل و متوازن قرار ندهید یا برنامه لکه زدایی را انتخاب کنید، زمان شستشو طولانی خواهد شد.

ن گهاری

* پیش از تمیز کردن قسمت داخلی ماشین، به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی دوشاخه را از پریز بیرون بکشد.


* هنگام معده کردن ماشین لباسشویی، سیم برق را قطع و چفت در را خراب کنید تا احتمال گیر کردن کودکان در محفظه داخل، از بین برود.

■ فیلتر آب ورودی

- وقتو که آب وارد کشوی مواد شوینده نشود پیغام خطای [E] چشمک خواهد زد.

- اگر آب خیلی سخت باشد و یا دارای املاح زیادی باشد ممکن است فیلتر آب ورودی مسدود شود.
بنابر این هرچند وقت یک بار آن را تمیز کنید.


۱. شیر آب را ببندید.




۲. شلنگ آب ورودی را باز کنید.



۳. با استفاده از یک فرچه سفت، فیلتر را تمیز کنید.



۴. شلنگ ورودی را سفت کنید.



ذکهداری

■ فیلتر پمپ تخلیه

* فیلتر تخلیه ذرات و اشیاء ریز به جا مانده در لباسشویی را جمع می کند.


به منظور اطمینان از نرم کارکرد ماشین لباسشویی، مرتب فیلتر را بررسی کنید.

▲ اخطار برای درآوردن اشیاء ابتدا با استفاده از شلنگ تخلیه آب را تخلیه کنید سپس پمپ تخلیه را باز کنید.

در صورت داغ بودن آب، هنگام تخلیه مراقب باشید.

* پیش از تمیز کردن پمپ تخلیه صبر کنید تا آب خنک شود.


۱. سرپوش درپوش پایینی را باز کنید.
شنلگ را بیرون بکشید.



۲. زائد تخلیه آب را بیرون بکشید.
فیلتر را به سمت چپ چرخانده و باز کنید.




۳. اشیاء را از فیلتر پمپ درآورید.



۴. پس از تمیز کردن، فیلتر پمپ را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و زائد تخلیه را به وضعیت اصلی باز گردانید.




۵. درپوش روکش پایینی را ببندید.




■ کشوى مواد شويينده

- * پس از مدتى مواد شويينده و نرم كننده موجود در كشو رسوب مى كنند.
- اين كشو را باید هر چند وقت يك بار تحت فشار آب قرار دهيد تا تميز شود.
- در صورت لزوم مى توان با فشار دستگيره به طرف پايین و كشیدن به طرف بیرون، كشو را به طور كامل درآورد.
- برای سهولت در امر تميز كردن، قسمت فوقانی محفظه مواد نرم كننده را می توان درآورد.



■ حفره‌ي کشو

- * مواد شويينده ممکن است حتی در حفره‌ي کشو نيز رسوب كند، بنابر اين لازم است هر چند وقت يك بار با يك مسواك كهنه اين حفره را نيز تميز كرد.
- به محض پایان تمیز کردن، کشو را در محل قرار داده و ماشین را بدون لباس به کار بیندازید.



تعبرات لوازم خانگی

- اگر آب منطقه سکونت تان سخت است، ممکن است در محل هایی که دیده نمی شود رسوب کند و بدین ترتیب به راحتی از بین نرود.
- با گذر زمان این رسوب موجب گرفتگی دستگاه می شود، و چنانچه به موقع بررسی نشود ممکن است کار به تعویض قطعه کشیده شود.
- اگر چه لگن لباسشویی از استیل ضد خش ساخته شده است اما بر اثر ذرات فلز (گیره کاغذ، سنjac ته گرد) ته نشین شده در لگن ممکن است دچار لکه های زنگ زدگی شود.
- لازم است که هر چند وقت يك بار لگن لباسشویی تمیز شود.
- اگر از مواد رسوب زدا یا انواع سفید کننده ها استفاده می کنید از مناسب بودن آنها برای ماشین لباسشویی اطمینان حاصل کنید.
- * رسوب زدایها ممکن است حاوی مواد شیمیایی باشند که به ماشین لباسشویی صدمه برسانند.
- * با مواد شوینده مربوط به فلزات ضد خش هرگونه لکی را که بر روی لگن لباسشویی تشکیل شده است را از بین ببرید.
- * هرگز از برآدهای فلزی (سیم ظرفشویی وغیره) برای تمیز کردن استفاده نکنید.

■ تمیز کردن ماشین لباسشویی

۱. سطح بیرونی

برای طولانی شدن عمر ماشین لباسشویی تان توجه کافی مبذول فرمایید.

سطح بیرونی ماشین باید با آب گرم و مواد شوینده خانگی خنثی تمیز شود.

بالا قصله هرگونه کفی را با یک دستمال نم پاک کنید.

برای پاک کردن از هیچ گونه اشیاء تیزی استفاده نکنید.

* مهم : از مایعات الکلی یا تینزی و یا موارد مشابه استفاده نشود.

۲. سطح داخلی

دور درز در، لاستیک و شیشه در را خشک کنید.

یک دور کامل ماشین را برنامه ریزی کرده و برای آن آب گرم را در نظر بگیرید.

در صورت نیاز مرحله فوق را تکرار کنید.

توجه لکه های آب سخت را فقط با پاک کننده های ویژه ماشین لباسشویی برطرف کنید.

■ آب و هوای سرد

چنانچه ماشین لباسشویی در منطقه زیر صفر نگهداری می شود یا به منطقه زیر صفر نقل مکان شود، به منظور پیشگیری از آسیب ماشین موارد زیر را اجرا کنید :

۱. شیر آب را بیندید.

۲. شلنگ های مربوط به ورودی آب و تخلیه را جدا کنید.

۳. دو شاخه برق را به پریز مناسبی که دارای اتصال زمین است، وصل کنید.

۴. یک گالان (۲/۸ لیتر) ضد یخ غیر سمی را به لگن خالی لباسشویی در نزدیکی در بیفزايد.

۵. ماشین لباسشویی را در وضعیت خشک کن تنظیم کرده و بگذارید به مدت ۱ دقیقه در این حالت کار کرده و تمامی آب را تخلیه نماید.

تمامی ضد یخ تخلیه نخواهد شد.

۶. دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و قسمت داخلی لگن را خشک کنید. در را بیندید.

۷. کشوی مواد شوینده را در آورده و آب اضافه را خشک کنید.

۸. ماشین لباسشویی را در وضعیت عمودی قرار دهید.

۹. برای خارج کردن ضد یخ از ماشین لباسشویی کافی است ماشین را یک دور به طور خالی و بدون لباس و با استفاده از مواد شوینده به کار بیندازید.

* این ماشین لباسشویی مجهز به عملکردهای ایمنی خودکار است که در مراحل اولیه خطاهای را شناسایی کرده و عکس العمل مناسب نشان می دهد.
وقتی ماشین درست عمل نکند، پیش از تماس با مرکز خدمات مجاز موارد زیر را بررسی کنید.

راه حل	علت احتمالی	علامت
<p>ماشین لباسشویی را متوقف کرده و درام و فیلتر تخلیه را بررسی کنید.</p> <p>چنانچه پس از شروع به کار مجدد لباسشویی صدا ادامه داشت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p> <p>اگر صدا ادامه داشت شاید محتوای داخل ماشین لباسشویی نامتعادل است. آن را متوقف کرده و البسه را به طور مناسب تر توزیع کنید.</p> <p>اگر در هنگام نصب درنیاورده اید، برای باز کردن بیچ های حمل به راهنمای نصب مراجعه شود.</p> <p>ممکن است البسه داخل درام نابرابر باشدند.</p> <p>دستگاه را متوقف کرده و البسه را دوباره بجینید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> اشیاء خارجی نظیر سکه یا سوزن ته گرد ممکن است در پمپ یا درام افتاده باشد. <ul style="list-style-type: none"> لباس بیش از حد ممکن است چنین صدایی ایجاد کند. این امر طبیعی است. <ul style="list-style-type: none"> آیا تمامی بیچ های مخصوص حمل و متعلقات بسته بندی را باز کرده اید؟ آیا تمامی پایه ها ببر روی زمین مستقر هستند؟ 	صدای تق تق و جیر جیر
<p>شنلگ های رابط را بررسی و سفت کنید.</p> <p>لوله تخلیه را باز کنید. در صورت نیاز با مرکز تاسیساتی تماس بگیرید.</p> <p>مواد شوینده بیش از حد یا مواد شوینده نامناسب منجر به کف بیش از حد و در نتیجه نشتی آب می شود.</p> <p>شیر دیگری را در منزل امتحان کنید.</p> <p>شیر را کاملاً باز کنید.</p> <p>شنلگ را صاف کنید.</p> <p>فیلتر شلنگ و رودی را بررسی کنید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> شنلگ و رودی آب یا شلنگ تخلیه از ناحیه شیر یا ماشین لباسشویی شل هستند. لوله های شلنگ تخلیه مسدود شده است. 	صدای ارتعاش
<p>شنلگ تخلیه را تمیز و سپس صاف کنید.</p> <p>فیلتر تخلیه را تمیز کنید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> میزان فشار آب منطقه کم است. شیر آب کاملاً باز نیست. شنلگ آب و رودی تا شده است. فیلتر شلنگ و رودی مسدود شده است. <ul style="list-style-type: none"> شنلگ تخلیه خم یا مسدود شده است. فیلتر تخلیه مسدود شده است. 	کف بیش از حد
		<p>آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود یا به آرامی وارد می شود.</p> <p>آب ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود یا به آرامی تخلیه می شود.</p>

راه حل	علت احتمالی	علامت
<p>از این که دو شاخه به طور کامل در پریز است اطمینان حاصل کنید.</p> <p>فیوز را تعویض یا جریان را برقرار کنید.</p> <p>ظرفیت فیوز را افزایش ندهید.</p> <p>در صورتی که مشکل از بار زیاد است مشکل را با یک متخصص برق در میان بگذارید.</p> <p>شیر آب را باز کنید.</p> <p>در را بسته و دکمه Start/Pause را فشار دهید. پس از فشار دکمه Start/Pause پیش از چرخیدن لباس ها ممکن است چند دقیقه ای طول بکشد. پیش از چرخش در باید قفل شده باشد.</p> <p>برای کمک به تعادل وزن ۱ یا ۲ لباس مشابه بیفزایید.</p> <p>به منظور چرخش صحیح لباس ها را دوباره بچینید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> دو شاخه برق ممکن است به پریز متصل نبوده یا شل باشد. فیوز منزل سوخته یا قطع شده است یا شاید جریان برق قطع است. شیر آب باز نیست. <p>* کنترل کنید ببینید آیا در کاملاً بسته است.</p>	<p>ماشین لباسشویی کار نمی کند.</p> <p>درام ماشین لباسشویی نمی چرخد.</p>
<p>به محض شروع به کار به دلایل اینمی در قابل باز شدن نیست. ببینید آیا عبارت Door Lock روشن شده است. پس از خاموش شدن عبارت Door Lock می توانید در را باز کنید.</p>		در باز نمی شود.
<p>زمان شستشو براساس میزان لباس، فشار آب، دمای آب و سایر شرایط متغیر است.</p> <p>در صورت شخص بی تعادلی یا عملکرد برنامه رفع کف، زمان شستشو افزایش خواهد یافت.</p>		زمان شستشو با تأخیر همراه است.
<p>برای اطلاع از میزان کافی مایع نرم کننده به نحوه استفاده آن رجوع کنید.</p> <p>مواد شوینده را بیشتر از حد اکثر تعیین شده در محفظه نریزید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> مایع نرم کننده زیاد ممکن است سرریز شود. 	سرریز شدن مایع نرم کننده
<p>کشوی مواد شوینده را یه آرامی بیندید.</p> <p>در حین شستشو، کشوی مواد شوینده را باز نکنید.</p>		مایع نرم کننده زودتر از موقع استفاده شده است.

علامت	علت احتمالی	راه حل
E	<ul style="list-style-type: none"> فشار آب منطقه کم است. شیرهای آب کاملاً باز نیستند. شنلگ آب ورودی تا شده است. فیلتر شلنگ ورودی مسدود شده است. 	<p>شیر دیگری را در منزل امتحان کنید.</p> <p>شیر را کاملاً باز کنید.</p> <p>شنلگ ها را صاف کنید.</p> <p>فیلتر شلنگ ورودی را امتحان کنید.</p>
DE	<ul style="list-style-type: none"> شنلگ تخلیه خم یا مسدود شده است. فیلتر تخلیه مسدود شده است. 	<p>شنلگ تخلیه را تمیز و صاف کنید.</p> <p>فیلتر تخلیه را تمیز کنید.</p>
UE	<ul style="list-style-type: none"> میزان لباس ها بسیار کم است. لباس ها نامتوازن هستند. دستگاه دارای سیستم تشخیص بی تعادلی و اصلاح است. اگر موارد سنگینی قرار گرفته باشد (مثل حوله حمام، حوله پوشیدنی و غیره) این سیستم چرخش را متوقف کرده یا حتی عملکرد خشک کن را قطع می کند. اگر لباس ها هنوز خیس هستند و برنامه به پایان رسیده است، چند لباس کوچکتر به منظور تعادل افزوده و خشک کن را تکرار نمایید. 	<p>برای کمک به تعادل وزن یک یا دو عدد لباس مشابه بیفزایید.</p> <p>به منظور چرخش صحیح لباس ها را دوباره بچینید.</p>
dE	<ul style="list-style-type: none"> آیا در باز است؟ 	<p>در را بینید.</p> <p>* اگر عبارت  از بین نرفت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p>
EE	<p>تعهیرات لوازم خانگی</p>	<p>دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p>
FE	<ul style="list-style-type: none"> به دلیل خرابی شیر آب، آب زیادی وارد شده است. 	<p>شیر آب را بینید.</p> <p>دو شاخه را از پریز بیرون بکشید.</p> <p>با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p>
PE	<ul style="list-style-type: none"> سنسور سطح آب معیوب شده است. 	
EE	<ul style="list-style-type: none"> بار بیش از حدی برروی موتور است. 	
LE	<ul style="list-style-type: none"> بار بیش از حدی برروی موتور است. 	
PF	<ul style="list-style-type: none"> دستگاه با قطع برق مواجه شده است. 	<p>برنامه را دوباره شروع کنید.</p>




سیستم عیب یاب هوشمند فقط برای مدل‌های موجود است که علامت و اسم سیستم روی دستگاه نکر شده است. در صورت استفاده از گوشی ثابت، ممکن است سیستم عیب یاب هوشمند کار نکند.


■ استفاده از سیستم عیب یاب هوشمند.

- فقط بر صورتی استفاده کنید که مرکز خدمات مشتریان به شما مستقیماً توصیه کند.
- اگر صدای مشابه صدای دستگاه فکس از ماشین لباسشویی شنیدید، فوراً با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- سیستم عیب یاب هوشمند تنها در صورتی فعال می‌شود که دستگاه روشن باشد. در غیر اینصورت باید مشکل را بدون سیستم عیب یاب هوشمند حل کرد.
- اگر با ماشین لباسشویی خود به مشکل برخورید، با مرکز خدمات مشتریان تماس گرفته و دستور العمل مرکز را دنبال کنید، ضمناً موارد زیر را نیز رعایت کنید.


1. دکمه Power را بزنید تا دستگاه روشن شود. در این مرحله بقیه دکمه‌ها را نزنید و برنامه ای انتخاب نکنید.



2. وقتی پیغام دریافت کردید، دهنی گوشی خود را به دکمه Power خیلی نزدیک کنید.



3. همچنان که دهنی گوشی را نزدیک به دکمه Power نگه داشته اید، دکمه Temp را فشار دارده و به مدت 3 ثانیه نگهدازید.



4. گوشی را در محل تا زمانی نگه دارید تا صدای مخابره پیام قطع شود. حدوداً 17 ثانیه طول می‌کشد و صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را نشان میدهد.

- در حین مخابره پیام، لطفاً گوشی را تکان ندهید.

• اگر مرکز خدمات موفق به دریافت کامل پیام نشود، ممکن است لازم باشد دوباره ارتباط را برقرار کنید.

• اگر در حین مخابره پیام دکمه Power را بزنید، سیستم عیب یاب هوشمند خاموش می‌شود.

5. وقتی مخابره پیام تمام شد و زمان باقیمانده پایان یافته، دوباره با مرکز خدمات تماس گرفته و مشکل را توضیح دهید، زیرا توضیحات شما به تحلیل پیام مخابره شده کم می‌کند.


معدوم کردن وسایل قدیمی

۱. وقتی علامت ضربه‌بر بروی سطل زباله چرخ دار به محصول ضمیمه شده باشد بدان معناست که آن دستگاه تحت پوشش قوانین European Directive 2002/96/EC است.

۲. تمامی وسایل برقی و الکترونیکی باید به صورت تفکیک شده از زباله‌های عادی روزمره معدوم و توسط سازمان بازیافت منطقه جمع آوری شوند.

۳. روش صحیح معدوم نمودن وسایل قدیمی به سلامتی محیط زیست و انسان کمک می‌کند.

۴. برای کسب اطلاعات پیرامون معدوم نمودن وسایل قدیمی، لطفاً با شهرداری منطقه، سازمان بازیافت یا فروشگاهی که محصول را از آنجا خریداری کرده اید تماس بگیرید.



مواردی که تحت پوشش گارانتی نیستند:

آمدن گروه خدمات به منزل شما و آموزش پیرامون نحوه استفاده از دستگاه.

اگر دستگاه به ولتاژی غیراز آنچه که بروی برچسب نشان داده شده است متصل شود.

اگر علت ایجاد براثر تصادف، سانحه، استفاده نابجا یا حوادث غیرمتوجه (قوای قهریه) باشد.

اگر علت بر اثر عواملی به غیر از استفاده عادی خانگی یا استفاده مطابق دفترچه راهنمای باشد.

ارائه مستورالعمل پیرامون استفاده از دستگاه یا تغییر تنظیمات دستگاه.

اگر علت به دلیل آسیب جانوران مدنی نظیر موش یا سوسک و غیره باشد.

سر و صدا یا ارتعاشاتی که عادی قلمداد شود به عنوان مثال صدای تخیله آب، صدای دوران خشک کن یا بیپ‌های هشدار دهنده.

اصلاح نصب به عنوان مثال ترازن نمودن دستگاه، تنظیم تخیله.

عملیات نگهداری عادی که توسط دفترچه راهنمای توصیه شده است.

درآوردن اشیاء خارجی از ماشین از جمله پمپ و فیلتر شلنگ و رودی به عنوان مثال سیم لباس‌های زیر، دکمه و غیره.

جایگزین فیوز به منظور اصلاح سیم کشی منزل یا اصلاح لوله کشی منزل.

اصلاح تعییرات غیرمجاز.

آسیب مالی براثر عیوب احتمالی این دستگاه.

اگر این دستگاه به منظور مقاصد تجاری استفاده شود از ضمانت خارج است.

(مثال: امکان عمومی نظیر حمام عمومی، باشگاه ورزشی، خوابگاه و غیره)

اگر دستگاه خارج از محدوده سرویس عادی نصب شود، هزینه انتقال از جمله تعمیر دستگاه یا جایگزین نمودن

قطعات معیوب به عهده صاحب کالا خواهد بود.

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۳۲۲۴۰۰۱ ۳۲۲۵۰۰۲۵	امیرکلا	۳۲۸۲۹۲۸۸	ایرانکوه
۳۴۳۸۲۴۵۶	اتار	۳۰۲۷۷۷۱۱	ابهر
۶۰۵۱۰۳۱۶	اندیشه	۳۲۲۴۹۰۶۶ ۳۲۲۲۱۰۱۵ ۳۲۲۲۵۸۲۴ ۳۳۶۸۴۴۰	اراک
۴۲۶۲۸۲۲۱ ۴۲۶۳۰۰۰ ۴۲۶۲۰۰۷۲ ۷۶۶۲۸۷۸ ۴۲۶۰۰۸۱۴	اندیمشک	۳۲۲۴۰۵۸۱ ۳۲۲۳۵۶۶ ۳۳۶۱۷۸۱۴ ۳۳۷۱۰۰۹۴	اردبیل
۳۰۲۲۰۴۷۴	اهرم	۵۴۲۴۳۰۵۵	اردستان
۳۲۲۲۰۳۷۱ ۳۴۴۷۴۶۵۰ ۳۲۲۰۱۶۱ ۲۲۹۴۲۱۰۰	اهواز	۳۲۲۲۰۷۸۲ ۳۲۲۲۱۶۱۷	اردکان
۴۲۶۳۲۱۱ ۴۲۶۳۰۸۶	ایذه	۴۳۰۲۲۰۰۹ ۴۳۰۲۰۷۵	ارسنجان
۳۷۲۲۰۱۳۷	ایرانشهر	۳۲۸۰۰۸۴ ۳۲۷۷۵۹۹۱ ۳۲۴۸۹۷۷۲ ۳۲۲۴۰۹۰ ۳۳۴۴۰۱۲۳	ارومیه
۳۲۲۲۰۴۷۳ ۳۲۲۶۴۷۳	ایلام	۵۲۲۲۷۱۸۲	استهبان
۳۲۲۲۰۱۶۲	ایوان	۳۲۲۲۴۲۸۶ ۳۲۲۲۴۱۶۱	اسدآباد
۰۳۲۲۷۸۲۶ ۰۳۲۳۴۹۴۰ ۰۳۲۲۱۰۰ ۰۳۲۲۳۲۱۲ ۰۳۲۴۴۴۰۰	آبادان	۳۷۲۲۲۶۹	اسفران
۴۴۳۴۸۲۸۱ ۴۴۳۲۸۰۹۹	آباده	۴۰۲۲۲۱۸۲	اسلام آباد غرب
۳۳۶۲۲۶۷۹	آبدانان	۵۶۳۶۸۷۷	اسلامشهر
۴۴۴۶۲۳۲۲	آبش احمد	۳۷۷۲۲۴۹۰	اشتهارد
۲۸۲۷۸۷۰ ۲۸۲۴۷۰	آبیک	۳۶۲۵۰۰۰ ۳۶۵۰۰۰۰ ۳۲۳۰۱۴۵۴ ۳۲۴۳۶۶۲ ۳۲۲۵۸۷۵۱	اصفهان
۳۴۲۲۳۸۸۲	آذر شهر	۴۴۰۲۹۱۴۴ ۴۴۰۲۲۹۰۳	اقلید
۰۴۷۳۶۶۱۰	آران و بیدگل	۴۳۳۲۲۹۰۶ ۴۳۳۲۱۲۰۵	الیکوردرز
۳۵۷۳۹۳۷۰	آزادشهر	۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۴۴۸۱۲۶۲۳	آستانارا	۰۲۶۳۱۹۸۹ ۰۴۶۰۹۸۷	امیدیه

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۴۲۸۲۲۸۹۰	بندر کیا شهر	۴۲۱۲۴۶۰۳	آستانه اشرفیه
۵۲۸۱۰۰۱۰		۴۲۱۲۴۳۹۱	
۵۲۸۷۰۲۲۷		۴۲۸۲۷۶۶	
۵۷۷۲۴۴۳۰	بهبهان	۳۲۹۲۵۶۵۰	آشخانه
۵۲۸۷۰۰۸		۳۴۰۲۷۴۳۳	آق قلا
۵۲۷۲۴۴۳۰		۳۴۰۲۸۷۲۰	
۳۴۰۵۲۴۸۵۶	بهشهر	۴۴۲۲۸۱۳۸	آمل
۳۴۰۵۲۷۸۱۷		۴۴۲۹۷۷۰۷	
۳۴۰۵۳۴۸۷		۴۴۲۲۳۳۷۸	
۳۲۰۴۱۱۱۰	بوشهر	۳۲۲۹۲۰۱۰	بابل
۳۳۰۷۱۷۸		۳۲۲۲۷۵۶	
۴۶۲۴۴۶۲۰	بوکان	۳۲۲۷۱۹۴۸	
۳۴۲۲۲۲۹۱	بوئین زهرا	۳۲۲۹۶۲۲۶	
۳۴۲۲۰۲۳۰		۳۰۲۰۵۲۸۸	بابلسر
۲۲۸۲۰۰۰۱	بیله سوار	۳۰۲۰۵۶۶۲۰	
۳۶۲۲۶۰۲۲	بیجار	۴۳۷۲۴۰۰۱	باغملک
۳۲۴۴۰۶۶۰		۴۳۷۲۱۹۴۴	
۳۲۴۴۰۸۳۷		۴۲۲۴۴۴۰	بافت
۳۲۴۴۹۱۱	بید چند	۳۴۲۶۲۵۷۶	بانه
۳۲۲۲۱۱۹۰		۳۲۲۲۰۰۶۳	
۳۲۴۴۲۶۰۳		۳۲۲۲۷۷۲۲	جنورد
۳۶۷۹۰۲۹۰	بیضاء	۳۲۲۲۳۹۵۲	
۳۲۷۸۷۱۸۹		۳۴۲۲۱۸۴۴	برازجان
۳۲۷۳۰۰۰۱	پارس آباد مغان	۵۰۴۲۰۲۸۱	بردسكن
۳۶۰۲۳۱۱۹		۴۲۶۲۳۶۳۰	
۳۶۰۴۴۴۵۰	پاکشت	۴۴۴۶۰۹۷۲	بروجرد
۷۲۲۹۳۴۳۲	پرديس	۴۲۶۲۳۵۷۵	
۳۲۲۲۲۲۰۸		۳۴۲۲۲۴۱۹	بروجن
۳۲۲۲۴۴۰۲	پلدختر	۳۴۲۲۳۸۹۲۴	
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیروز شهر	۳۲۷۷۶۶۰	بشرويه
۳۵۰۲۸۲۳۹	تاكستان	۴۲۲۱۴۷۸۴	بم
۴۴۲۲۰۰۳۰		۳۷۷۴۳۸۲۰	بناب
۴۴۲۳۶۱۷		۳۷۷۲۶۹۳۸	
۴۴۲۲۶۸۲۱	تالش	۴۴۰۵۳۱۳۴	
۵۴۰۳۰۷۹۶		۴۴۴۲۶۱۳۵	بندر انزلی
۵۴۰۳۰۵۶۹	تابیاد	۴۴۰۴۳۲۰۵	
۵۴۰۳۰۹۰۰		۴۴۰۴۵۰۲۶	
۳۲۲۳۶۱۳		۵۲۲۰۰۰۸	بندر چاسک
۳۰۵۶۴۷۹۴		۲۲۳۷۴۶۷	
۳۳۲۰۴۷۸۹	تبزيز	۳۲۵۰۰۰۲-	بندر عباس
۳۲۸۴۲۳۰			

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۳۲۲۳۰۷۶۷		۰۵۰۴۶۰۱۸	تریت جام
۳۲۲۳۰۷۹۰		۰۵۰۲۴۲۱۱	
۳۲۲۰۷۷۰۲	خرم آباد	۰۵۲۲۲۴۷۱	تریت حیدریه
۳۲۲۱۴۰۳۱		۰۵۲۱۳۴۷۷	
۳۲۲۲۲۶۱۳		۰۵۲۳۰۰۰۱	
۴۴۴۵۰۱۳۰۸	خرم بید	۰۵۰۲۴۳۱۰	نکاب
۳۰۰۲۷۰۰۰		۰۵۴۲۸۲۹۳۲	
۳۰۰۲۷۳۵۰	خرمده	۰۵۴۲۲۰۳۸۲	
۰۵۰۲۰۵۰۰۸		۰۵۴۲۳۷۲۲۲	نکابین
۰۵۰۴۰۲۸۲	خرمشهر	۰۵۴۲۲۹۹۷۸	
۳۲۴۴۳۷۵۰	خسرو شهر	۶۶۰۷۴۱۰۰	
۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکیجار	۶۶۰۰۴۷۸۴	تهران
۳۲۴۳۱۴۲۰	خلال	۴۴۴۱۳۷۹۰	
۰۵۷۷۲۳۲۵۲	خلیل آباد	۶۶۲۸۴۰۱۸	
۳۴۴۲۷۸۹۰		۳۴۹۹۰۴۶۱۷	تپیسرکان
۳۴۴۲۲۵۰۰	خام	۳۴۹۲۴۴۳۸	
۴۲۲۲۳۹۰۱		۲۲۲۷۰۰۵۳	جاجرم
۴۶۲۲۴۴۱۰	خسین	۰۵۴۴۴۰۷۴۷	
۳۳۷۷۸۸۲۳	خمینی شهر	۰۵۴۲۶۷۵۰۷	جهرم
۰۵۲۶۲۴۹۵۰	خنج	۴۶۲۲۵۸۴۴	چوازرود
۰۴۲۲۷۳۶۳		۴۶۲۲۲۰۵۱۲	
۰۴۲۲۱۳۸۴	خواف	۴۲۰۴۰۵۴۷	جوبار
۰۵۷۷۷۵۱۰۶		۴۲۰۴۰۴۱۱	
۰۵۷۲۲۳۶۶۰	خوانسار	۴۰۲۲۱۲۳۶	جوین
۳۰۳۲۱۲۱۳	خرموج	۴۳۲۶۰۸۲۵	جیرفت
۳۶۲۵۰۲۹۰		۴۳۲۱۲۲۱۸	
۳۶۴۴۰۴۰۲		۳۲۲۱۶۶۳۱	
۳۶۴۴۰۵۰۸	خوری	۴۲۶۳۰۱۶	چابکسر
۰۵۰۲۰۷۶۹۱		۲۲۲۰۶۰۱-	چاپهار
۰۵۰۴۴۰۷۶۲		۰۵۲۲۷۷۲۵۲	چالوس
۰۵۰۴۸۲۰۹	داراب	۰۵۲۲۱۰۶۹۷	
۰۵۷۲۲۳۸۱۲		۰۵۲۲۴۰۲۶	
۰۵۷۲۲۸۴۲۱	داران	۴۴۶۶۷۲۰۷	چمستان
۳۰۲۲۱۰۰۰		۴۴۶۶۹۷۲۳	
۳۰۲۴۳۶۱۰	دامغان	۴۶۱۲۷۶۹۲	چنانان
۳۴۰۳۳۶۶۲	دانسفهان	۴۶۱۲۶۴۴۶	
۴۶۲۲۶۰۱۰	درگز	۴۲۲۴۲۰۰	حاجی اباد
۳۰۲۲۲۴۸۷		۳۴۲۲۰۹۰۷	خدابنده (قیدار)
۳۰۲۲۲۰۶۲	دره شهر		
۳۰۲۲۰۰۵۸			

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

تلفن	شهر
۳۳۲۱۴۷۳۷	
۳۳۲۳۱۸۵۰	Zahedan
۳۳۲۱۴۴۸۰	
۴۲۲۶۴۷۹	Zard
۴۰۲۰۰۵۸۹	Zardanjeh
۰۲۲۳۱۸۲۱	Zarin Shaher
۳۳۰۴۰۲۰۶	
۳۳۷۵۰۹۲۲	Zanjan
۳۳۶۷۶۸۰۸	
۰۴۳۷۴۰۶۱	Zarab
۳۳۲۶۳۴۱۰	
۳۳۲۴۹۶۷۴	Saray
۳۳۳۱۳۵۳۰	
۳۳۲۱۳۰۴۸	
۴۲۲۹۷۸۶	
۴۲۲۴۶۵۴	Savahe
۴۴۲۲۸۹۶۰	
۴۴۲۲۵۰۸۰۰	Sibzavar
۴۴۲۲۹۵۶۰	
۴۳۲۲۴۴۹۹	
۴۳۲۲۳۶۷۰	Sarpab
۳۴۲۲۵۰۸۳	
۴۲۲۲۸۰۰	Sariyeh
۳۷۶۵۴۱۹۸	Sarioon
۴۲۲۲۳۹۴۰	
۴۲۲۲۱۴۶	Serpil Zahab
۴۴۸۸۷۶۲۰۲	Serxrood
۳۴۵۲۳۰۹۲	Serx
۳۶۲۳۸۸۸۲	Seqz
۳۵۲۴۳۷۵۸	Slemas
۳۳۴۳۹۰۵۱	
۳۳۲۳۳۱۰۴	Semnan
۳۳۴۰۰۰۵۱	
۳۳۳۳۸۵۱۴	
۳۳۲۲۷۸۶۸	
۳۳۲۸۸۳۶۹	Sestanj
۳۳۲۳۷۷۰۶	
۳۳۱۷۰۳۰	
۳۳۲۴۱۴۹۲	
۴۲۴۵۴۹۶۱	Sowadkoh
۴۲۴۲۱۶۰۰	

تلفن	شهر
۴۲۲۷۷۲۶۹	
۴۲۲۳۰۱۴۵	Dazvoul
۴۲۲۹۴۰۰	
۴۲۲۳۷۳۹۹	
۴۴۲۲۸۸۲۸	Delijan
۴۴۲۲۸۱۹۰	
۷۶۳۱۴۶۶۴	Damavand
۳۳۲۶۲۴۲۰	
۲۲۲۲۸۱۳۳	Dهدشت
۳۳۷۷۶۹۹۰	Dheiran
۳۳۷۷۲۹۶۷۸	
۴۴۲۴۲۴۲۲۶	Doroud
۴۲۲۲۹۸۳۱	
۰۰۲۵۷۴۹۰	Ramsar
۰۰۲۵۹۹۰۸	
۴۲۰۳۸۴۶۲	
۴۲۰۲۰۴۱۵	Ramhormoz
۴۲۰۳۹۲۰۸	
۰۶۴۳۷۰۰۵	Riateh Krim
۳۴۶۷۳۲۰۳	Rustamabad Roodbar
۳۴۶۷۳۴۲۴	
۳۳۳۲۱۰۹۹	
۳۳۳۲۹۹۱۶	Roshan
۳۳۱۲۱۲۰	
۳۳۴۲۰۷۰۷	
۳۳۷۱۲۷۹۰	
۴۴۶۲۰۹۴۴	Roshanشهر
۴۴۶۲۴۶۶۶	
۳۴۲۸۱۱۷۰	
۳۴۲۵۰۸۴۶۹	Rashtsanjan
۴۶۲۰۹۰۹	
۳۴۲۲۳۷۷	
۴۶۰۲۲۲۹۲	Ravanir
۶۴۲۲۰۷۹۷	Roodan
۴۲۷۷۰۰۲	
۳۴۶۲۲۹۹۸	Roodbar
۴۲۶۲۷۸۴۴	
۴۲۶۳۲۴۵۰	Roodser
۴۴۰۵۰۱۹۰	Royan
۳۲۲۲۰۹۱۹	Zabil

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلديران

شهر	تلفن
سیاهکل	۴۲۲۲۱۵۱۴
سیرجان	۴۲۲۶۳۷۳۵ ۴۲۲۶۰۷۴۷ ۳۲۲۱۶۹۸
شادگان	۵۳۷۲۱۱۲۳ ۵۳۷۲۰۰۶۸
شاہرود	۳۲۲۳۴۷۱۷ ۳۲۲۴۰۹۶۷ (خط ۳۰)
شاهین دز	۴۶۳۲۲۱۳۳
شاهین شهر	۴۰۲۲۷۹۳۲ ۴۰۲۱۲۰۰۷
شبستر	۴۲۴۲۰۲۰۲
شقت	۳۴۷۸۰۵۹۰ ۳۴۷۸۰۵۱۲۲
شهر بابک	۳۴۱۱۲۸۵۱ ۴۳۴۱۱۱۰۰
شهر قدس	۴۶۸۶۸۱۷۱ ۴۶۸۸۹۹۶
شهرستانک	۳۴۰۵۷۳۰۹۰
شهرضا	۵۳۲۲۰۱۳۳ ۵۳۵۰۴۲۸۴ ۳۲۲۲۲۱۲۰ ۵۳۲۲۰۶۹
شهرکرد	۳۲۲۲۲۰۰۵ ۳۷۲۳۴۶۰۰ ۳۳۳۳۹۰۴۲
شهریار	۶۰۲۷۶۴۰۲
شوش دانیال	۴۲۸۱۴۷۱۵ ۴۲۸۲۷۱۲۱
شوشتار	۳۶۲۲۰۸۱۱ ۳۶۲۰۵۲۰۷ ۳۳۰۷۳۱۰۵
شیراز	۳۲۲۸۰۵۲۸ ۳۸۲۰۳۳۵۰ ۳۲۲۴۹۰۸۲ ۳۸۴۲۴۰۴۸ ۳۸۲۰۹۲۷۱ ۳۸۲۷۴۶۷ ۳۶۳۹۲۸۰
شیروان	۳۶۲۲۷۸۵۴ ۳۶۲۲۷۰۰
قائمه شهر	۴۲۰۴۷۲۰۶ ۴۲۲۳۴۳۷ ۴۲۰۷۷۷۲۹
قرچک و رامین	۳۶۱۲۵۰۰۰
قره ضباء الدین	۳۶۷۲۶۶۸۶
قروه	۳۰۲۲۶۴۰۴ ۳۰۲۲۸۴۰۱
صائین قلعه	۳۵۶۲۳۵۲۰
صحنه	۴۸۳۲۷۰۳۲
صومعه سرا	۴۴۳۲۴۲۳۱ ۴۴۳۲۷۰۷۷
طبس	۳۲۸۲۸۰۵۰۱ ۳۲۸۳۴۰۴۶
عباس آباد	۰۴۶۲۰۲۰۰ ۰۴۶۲۶۱۱۵
عجبشیر	۳۷۶۲۲۸۱۰
علی آباد کتول	۳۴۲۲۱۱۱۶ ۳۰۲۳۰۰۴
عنبرآباد	۴۶۲۳۳۱۱
فارسان	۳۳۲۲۰۹۵۰
فاروج	۳۶۴۲۶۲۱۷
فراتشند	۳۸۷۵۰۲۱۴۳
فردوس	۳۲۷۲۱۱۰۱
فریدون‌نکار	۳۵۶۶۳۷۰۷ ۳۵۶۰۱۴۰۰ ۳۵۶۰۴۳۰۹
فریمان	۳۴۶۲۲۶۷۹
فسا	۰۳۳۵۰۳۶۶۲ ۰۳۲۳۶۰۱۰
فولاد شهر	۰۲۶۲۲۶۱۱
فورمن	۳۴۷۲۴۵۰۷ ۳۴۷۲۴۴۴۷ ۳۴۷۲۰۳۱۰ ۳۴۷۳۶۹۸۱
فیروز آباد	۳۸۷۲۸۲۸۲ ۳۸۷۲۱۸۳
فیروزکوه	۷۶۴۰۲۹۹۱
قائم شهر	۴۲۰۴۷۲۰۶ ۴۲۲۳۴۳۷ ۴۲۰۷۷۷۲۹
قرچک و رامین	۳۶۱۲۵۰۰۰
قره ضباء الدین	۳۶۷۲۶۶۸۶
قروه	۳۰۲۲۶۴۰۴ ۳۰۲۲۸۴۰۱

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلديران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۴۸۲۲۸۲۰۶ ۴۸۲۲۴۴۰۳	کنگاور	۳۳۲۲۸۷۴۳ ۳۳۶۷۰۷۵ ۳۳۲۲۸۶	قزوین
۴۲۰۰۵۱۱	کهنوچ	۳۳۳۳۵۶	
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه	۰۲۰۹۰۴۸	قشم
۳۲۶۴۰۰۳۷ ۳۲۶۳۸۳۱۰	کوهدشت	۳۶۶۱۹۰۹۷ ۳۶۰۰۴۸۰ ۳۲۹۲۶۰۰۴	قم
۴۴۰۱۸۱۱-	کیش	۳۷۶۰۳۴۳۴	
۲۲۲۷۰۷۳ ۴۲۲۶۰۵۶	کجساران	۴۷۲۲۱۸۷۵ ۴۷۲۴۳۰۱۵	قرچان
۳۲۲۶۱۴۱۰ ۳۲۲۳۸۰۲ ۳۲۲۴۹۰۰۹ ۳۲۲۴۷۹۰ ۲۲۲۲۰۱۲۴	گرگان	۰۴۰۵۲۹۳۶	قبرو، کارزین
۳۴۲۲۱۸۸۸ ۳۴۲۲۰۵۷۶	گرمسار	۴۲۲۴۱۲۰۳ ۴۲۲۲۰۲۶۳	کازرون
۳۲۵۰۳۹۹۰	گرمه	۰۰۳۲۲۰۰۲ ۰۰۴۷۱۱۹۰	کاشان
۳۲۶۴۱۸۶۴	گردیمی	۰۰۳۲۲۷۳۷ ۰۰۳۲۳۸۰۵	کاشمر
۰۷۴۲۸۱۸۳ ۰۲۲۲۸۹۸۹ ۰۷۴۰۰۰۳	گلپایگان	۳۰۵۰۲۸۶۸	کامیاران
۳۴۲۶۰۷۸۵ ۳۴۶۶۲۷۹۳	گلوگاه	۳۰۲۲۶۸۰۳ ۳۰۲۲۶۹۹۶	کبودر آهنگ
۳۴۴۶۲۱۲۲	گمیشان	۳۲۲۲۳۴۴۲	کرج
۰۷۲۲۱۶۶۲ ۰۷۲۰۱۸۶۲	گناباد	۳۴۳۴۶۴۷۱	کردکوئی
۳۲۲۲۳۰۶۰۰ ۳۲۲۲۳۰۱۰۱ ۰۵۲۳۰۰۰۴	گند کاروس	۳۲۷۲۲۴۶۳ ۳۲۲۲۱۱۲۶	
۰۲۴۳۶۰۲۲ ۰۲۲۳۶۴۶۷	لاز	۳۲۰۲۱۸۴۶ ۲۷۷۴۰۳۶	کرمان
۰۲۷۲۴۰۵۴	لامرد	۳۸۳۰۵۷۲۱۶ ۳۷۷۲۰۱۷۷	کرمانشاه
۴۲۲۴۹۴۰۱ ۴۲۲۲۸۲۴۵ ۴۲۲۲۷۷۲۶ ۴۲۳۴۲۲۶۹ ۴۲۲۲۷۷۳۰	لاهیجان	۴۲۱۱۱۱۴ ۳۰۴۴۸۲۱۴	کلاله
۳۴۴۰۲۶۰۱	لشت نشاء	۴۴۴۴۰۴۴۷	کلیبر
۴۲۰۴۴۲۳۶ ۴۲۰۵۳۷۷۹	لغورود	۳۶۷۱۳۷۷۳	کمالشهر
۳۴۶۰۲۰۷۷	لوشان		

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدنیران

تلفن	شهر
۰۲۲۲۱۰۰۲	
۰۲۲۲۲۰۲۲	میانه
۰۲۳۳۸۱۰۳	
۲۲۲۲۲۸۰۵	
۲۲۲۲۹۱۳	میبد
۳۰۲۲۱۶۷۶	
۳۰۲۲۸۸۷۷	مینتو دشت
۴۶۲۰۵۷۸۸	
۴۶۲۰۱۳۲۷	نانین
۴۶۶۴۰۶۰۸	
۴۶۶۲۳۰۹۲	نجف آباد
۴۶۶۷۸۳۲	
۴۵۳۰۵۸۴۸	نظر آباد
۳۰۶۲۸۰۹۰	
۳۰۶۲۴۲۰۰	نقده
۳۰۶۴۱۳۲	
۳۴۷۲۴۲۲۰	
۳۴۷۲۰۷۲۲	نكاء
۳۲۲۴۶۰۷	
۳۲۲۲۰۷۰۴	نهادن
۳۲۶۲۱۹۶۱	
۳۲۶۲۲۰۵۰	نهیدن
۴۴۰۰۱۹۱۹	
۴۴۰۲۰۰۲۰	نور
۴۴۶۰۳۳۶۶	
۴۵۰۲۳۷۸۷	نور آباد مسمنی
۰۲۲۳۲۲۲۶	
۰۲۲۳۶۲۲۱	نوشهر
۰۲۲۳۷۱۱۷	
۰۲۸۲۴۶۶۸	
۰۲۸۳۱۵۸۸	نیزیز
۴۲۲۳۴۰۹۰	
۴۲۲۳۰۳۰۰	نیشاپور
۴۲۲۲۴۹۰۰	
۴۲۰۴۲۰۹۶	هاری شهر
۳۲۵۷۲۰۰۹	هرات
۴۴۲۳۹۰۰۰	هشتگرد
۴۳۰۸۴۵۲۰	هفتگل

تلفن	شهر
۴۴۶۶۴۹۰۶	مسال
۳۴۲۴۲۶۲۲	ماکو
۳۴۲۴۰۹۰۰	
۰۲۳۴۰۰۱۶	
۰۲۳۲۳۷۲۸	ماهشهر
۰۲۳۴۲۴۴۵	
۰۲۴۲۷۴۰۹	
۰۲۴۰۲۶۸۱	مبارکه
۰۲۴۱۵۰۰۰	
۴۳۲۲۸۹۰۷	محلات
۴۳۲۲۲۶۶۲	
۳۲۰۷۷۱۳۷	محمدیه
۴۴۷۴۲۹۸۶	
۴۴۷۴۶۸۸۳	محمود آباد
۴۴۷۴۰۴۲۸	
۳۷۲۲۴۹۹۴	
۳۷۲۲۰۰۶۶	مراغه
۳۷۲۳۹۲۴۱	
۴۲۲۴۶۴۵۰	
۴۲۲۰۵۲۰۰	مرند
۴۲۲۳۱۲۲۳	
۴۳۲۳۱۲۹۹	مرودشت
۴۳۲۳۰۳۵۲	
۴۳۰۲۱۹۴۸	مریوان
۴۳۲۲۹۰۶۷	
۳۲۲۰۰۰۶	مسجد سلیمان
۳۲۰۴۰۸۸	مشکین شهر
۳۸۰۴۴	
۳۸۰۹۷۷۷۳	مشهد
۳۷۷۷۴۰۹۴	
۳۲۲۲۱۲۱۰	
۳۲۲۲۸۹۰۰	ملایر
۳۷۸۲۳۶۶۵	ملکان
۲۲۲۰۱۴۰	
۴۲۲۳۱۱۷۸	مهاباد
۳۲۶۲۰۹۹۶	مهدیشهر
۳۲۰۲۲۰۳۸	مهریز
۴۰۲۶۷۶۰۴	میاندوآب
۴۰۲۴۸۰۰۵	

فهرست نمایندگان خانگی شرکت مشتریان گلدبیران

شهر	تلفن
همدان	۳۸۲۰۶۸۱۹
	۳۲۵۶۲۶۷
	۳۴۴۲۰۵۲۱۸
	۳۸۲۰۱۱۸۸
ورامین	۳۶۲۰۵۲۲۱۶
	۳۶۲۰۲۲۰۲
ولایت جم	۳۷۶۲۲۱۴۸
	۳۷۶۲۳۹۰۲
یاسوج	۲۲۳۹۷۹۹
	۲۲۳۰۶۲۱
پیزد	۳۵۳۵۲۸۱۰
	۳۶۲۴۸۷۱۱
	۳۶۲۲۰۴۳۰
	۳۵۲۲۲۲۲۴
	۳۸۲۸۹۰۷۵
	۳۷۷۴۹۹۱۴

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)

خط ویژه : ۰۲۱-۸۴۷۳۳

تعهیرات لوازم خانگی

آقای تعهیرات

